

ELIMINATE

Détachant synthétique

Eliminate Détachant synthétique à action rapide

Ce détachant à une seule étape est conçu pour altérer la structure des taches alimentaires et de boissons en les éliminant ou en les rendant invisibles. Idéal pour les taches causées par les jus de fruits, les boissons énergétiques ou pratiquement toute autre tache provenant de déversements courants d'aliments ou de boissons ménagers.

Ce produit est destiné à un usage exclusif sur les tapis ou tissus synthétiques. Il n'est pas recommandé pour les tissus naturels.

RTU pH: 7.0-7.5

taux de dilution: 1:4

Disponible en:

- 946 ml (1 US Quart) - Part # 2623-0401

DIRECTIONS:

- L'application de Eliminate est un processus en une seule étape. Toujours effectuer un test préalable dans une zone peu visible pour vérifier la solidité des couleurs.
- Nettoyez la zone tachée normalement avant l'application de ce produit. Effectuez un passage supplémentaire avec l'aspirateur pour retirer le plus d'humidité possible.
- Appliquez généreusement la solution sur la tache. Laissez agir pendant 20 à 30 secondes et évaluez les résultats.
- Beaucoup de taches disparaissent simplement en extrayant soigneusement la zone avec de l'eau claire à ce stade. Si une décoloration résiduelle demeure, n'extrayez pas les solutions. Procédez plutôt à l'accélération de l'action avec de la chaleur.
- Appliquez de la chaleur comme accélérateur. Si vous utilisez un générateur de vapeur à basse pression et à haut volume comme un décapant à papier peint, laissez simplement la buse de vapeur sur la zone traitée. Vérifiez la zone périodiquement toutes les 20 à 30 secondes. Si vous utilisez un fer à repasser à vapeur, couvrez la tache avec une serviette blanche en coton humide. Appliquez la chaleur de la vapeur avec un fer réglé à la température vapeur la plus basse. Soulevez et déplacez le fer toutes les 20 à 30 secondes et vérifiez la zone.
- Lorsque la tache a complètement disparu ou qu'il ne reste qu'une légère décoloration jaunâtre, extrayez complètement la zone avec de l'eau. La perte de couleur ou les dommages aux fibres peuvent être causés par une chaleur excessive ou par l'absence de rinçage immédiat après l'application de chaleur. Pour les fibres de tapis problématiques, diluez Eliminate avec une quantité égale d'eau.

Garder ce produit hors de la portée des enfants. Lire la fiche de données de sécurité et l'étiquette du produit avant l'utilisation. Prenez les précautions nécessaires indiquées sur l'étiquette afin de protéger votre santé ainsi que celle de vos clients.

FOR SDS VISIT /POUR CONSULTER LES FDS VISITEZ LE: www.esteem.com

