

I.P.G.

ENCRE, PEINTURE, GRAISSE

Détachant sans rinçage

I.P.G. Le détachant pour taches d'encre, peinture et graisse est un solvant non volatil qui élimine la plupart des encres telles que le stylo à bille, le tampon encreur, la duplication, le marqueur et les encres de dessin colorées. Il enlève également le cirage à chaussures, les cosmétiques et les adhésifs.

pH: N/A

Taux de dilution: RTU

Offert en:

- 946 ml (1 US Quart) - Part # 2696-4902



MODE D'EMPLOI : Tester le tissu pour vérifier la compatibilité. Appliquer une petite quantité d'I.P.G. sur une serviette et tamponner la tache. Répéter ce procédé jusqu'à ce que la majeure partie du pigment coloré soit éliminée du tissu. Appliquer l'I.P.G. directement sur la tache et agiter légèrement. Au besoin, ajouter une petite quantité d'eau ou de Super Spotter, agiter et extraire avec de l'eau. Répéter ce procédé jusqu'à ce que la tache disparaisse. Si le tissu n'est pas compatible avec l'eau, utiliser un détachant soluble dans un solvant volatil pour rincer l'I.P.G. et la tache du tissu.

Garder ce produit hors de la portée des enfants. Lire la fiche de données de sécurité et l'étiquette du produit avant utilisation.

Prendre les précautions nécessaires indiquées sur l'étiquette afin de protéger votre santé et celle de vos clients.

FOR SDS VISIT / POUR CONSULTER LES FDS VISITEZ LE: www.esteem.com



www.esteem.com

1-800-653-8338